

Optymalne ustawienia kotła przy paliwie Varmo

Masz problem z ustawieniem parametrów pracy kotła przy paliwie VARMO?

Zastosuj optymalne ustawienia kotła.

Należy ustawić wstępnie sterownik w sposób następujący:

- Czas podawania: 5 sekund
- Czas przerwy: 12 sekund
- Czas oczekiwania: 15 minut

W przypadku nieosiągnięcia wymaganej mocy, należy zwiększyć czas podawania, stopniowo co 1 sekundę.

Obroty dmuchawy: między 50 a 70 % zakresu regulacyjnego, należy obserwować proces palenia - za dużo powietrza przyczyni się do obniżenia złoża na retorcie, a zbyt małe spowoduje pojawienie się niedopału.

KONTAKT



POLSKI KOKS

[Polski Koks SA Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych](http://www.polskikoks.pl)

E-mail: varmo@polskikoks.pl

WWW: www.varmo.com.pl

Tel: +48 32 357 09 46 ;32 357 09 85

Fax: +48 32 357 09 49

Adres:

Paderewskiego 41

40-282 Katowice

