

Naczynie wzbiorcze Airfix A



Zastosowanie

- Naczynie jest przeznaczone do montażu w instalacji zimnej wody użytkowej w połączeniu z bojlerem do przechowywania
- Do zastosowania w instalacjach podnoszących ciśnienie.
- W przypadku innego zastosowania wszelkie formy gwarancji i odpowiedzialności przepadają

Typ	Ciśnienie wstępne [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Wymiary		Przyłącze	Waga [kg]	Paleta
			Ø [mm]	W [mm]			
Airfix A 8	4	10	245	301	3/4"	3,2	50
Airfix A 12	4	10	286	334	3/4"	4,3	36
Airfix A 18	4	10	328	325	3/4"	4,9	24
Airfix A 25	4	10	358	378	3/4"	6,6	18
Airfix A 35	4	8	396	437	3/4"	8,1	18
Airfix A 50	4	8	437	473	3/4"	11,2	12
Airfix A 80	4	8	519	540	3/4"	15,0	12

KONTAKT



Flamco

Flamco Sp. z.o.o.

E-mail: info@flamco.pl

WWW: www.flamco.pl

Tel: +48 61 656 59 55

Fax: +48 61 656 59 66

Adres:

Akacyjowa 4

62-002 SUCHY LAS

☒